


038067 - MOTORE DUCAR DF3500H DF3000H




img= - 038067

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
038545	1+18	1	KIT CARTER MOTORE DG3000 DG3500
038558	8	2	VITE SCARICO OLIO DP25 DP40 DP80 DPT80
038078	10	1	PRESSOSTATO OLIO DP 80 DPT 80
*038079		1	PISTONE NUDO DP80 DPT80
*038083		1	SPINOTTO DP 80 DPT 80
038082	15	1	BIELLA DP80 DPT80
038088	20	1	VALVOLA ASPIRAZIONE DP 80 DPT 80
038091	23	2	MOLLA VALVOLA DP 80 DPT 80
038093	25	1	TAPPO MOLLA VALVOLA SCAR. DP 80 DPT 80
038124	27	2	BILANCIERE VALVOLA DP 80 DPT 80
038172	32	1	TUBO BENZINA DG3000 DG3500
038097	39	1	GUARNIZIONE BASAMENTO DP 80 DPT 80
038098	43	1	GUARNIZIONE TESTA DP 80 DPT 80
038173	50	1	COPERCHIO VALVOLE DG3000 DG3500
038103	54	1	VENTOLA VOLANO DP 80 DPT 80
038106	57	1	BOBINA ELETTRONICA DP 80 DPT 80
038108	60	1	FLANGIA TERMICA DP 80 DPT 80
038111	62	1	GUARNIZIONE FILTRO ARIA DP 80 DPT 80
038113	64	1	MOLLA RITORNO ACC. DP 80 DPT 80
038176	67	1	FILTRO ARIA CPL. DG3000 DG3500
038178	70	1	MOLLA REGOLATORE GIRI DG3000 DG3500
038087	72	1	TAPPO ASTA LIVELLO OLIO DP25 DP40 DP80

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
038074	3	2	PARAOLIO ALB. MOT. DP80 DPT80 DG3000 DG3
038077	9	2	RONDELLA SCARICO OLIO DP80 DPT80
038195	13+14+16+17	1	PISTONE CPL. DP 80 DPT 80 - DG3000
*038081		1	KIT SEGMENTI DP80 DPT80
*038084		2	ANELLO SPINOTTO DP 80 DPT 80
038575	19	1	TESTA CILINDRO DG3000 DG3500
038089	21	1	VALVOLA SCARICO DP 80 DPT 80
038092	24	1	TAPPO MOLLA VALVOLA ASP. DP 80 DPT 80
038094	26	1	PIASTRA SUPPORTO VALVOLE DP 80 DPT 80
038171	31	1	CARBURATORE DG3000 DG3500
038555	37	1	ALBERO MOTORE DG3000 DG3500
038565	40	1	ALBERO A CAMME DP80 DPT80 DG3000 DG3500
038099	49	1	GUARNIZIONE COPER. VALVOLE DP 80 DPT 80
038102	53	1	VOLANO MAGNETICO DP 80 DPT 80
038104	55	1	TRASCINATORE DP 80 DPT 80
038107	59	1	GUARNIZIONE FLANGIA TERM. DP 80 DPT 80
038109	61	1	GUARNIZIONE CARBURATORE DP 80 DPT 80
038112	63	1	ASTA REGOLATORE GIRI DP 80 DPT 80
038174	65	1	AVVIAMENTO CPL. DG3000 DG3500
038177	68	1	TUBO SFIATO MOTORE DG3000 DG3500
038599	71	1	CENTRALINA ELETTR. DP25 DP40 DP80 DPT80

* gli articoli con "*" sono componenti dell'articolo precedente - alcune componenti non sono in vendita. - © Brumar s.r.l 2020



img= - 038068

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
038179	1	1	TELAIO DG3000T
038182	3	2	ANTIVIBRANTE POST. MOTORE DG3000T DG3000
038184	7	1	SERBATOIO CPL. DG3000T DG3000TB
038187	12	1	STATORE CPL. DI INDOTTO DG3000T DG3000TB
038189	19	1	SUPPORTO FILTRO ARIA DG3000T DG3000TB
038192	21	1	MARMITTA DG3000T DG3000TB
038194	24	1	PANNELLO CONTROLLO CPL. DG3000T
038197	31	1	COPERCHIO GENERATORE DG3000T DG3000TB
038199	34	1	STAFFA SUPPORTO SERBATOIO DG3000T DG3000
038202	36	2	ANTIVIBRANTE PIEDE TELAIO DG3000T
038204	44	1	SUPPORTO MANIGLIA DG3000T
038207	47	1	CAVO TERRA DG3000T DG3000TB

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
038181	2	2	ANTIVIBRANTE ANT. MOTORE DG3000T DG3000T
038183	5	1	CLIP MANIGLIA DG3000T
038186	8	1	RUBINETTO BENZINA DG3000T DG3000TB
038188	13	1	SUPPORTO STATORE DG3000T DG3000TB
038191	20	1	GUARNIZIONE MARMITTA DG3000T DG3000TB
038193	22	1	SUPPORTO MARMITTA DG3000T DG3000TB
038196	26	1	REGOLATORE AUTOMATICO VOLTAGGIO DG3000T
038198	32	1	MANOPOLA IMPUGNATURA DG3000T
038201	35	2	PIEDE TELAIO DG3000T
038203	42	2	RUOTA MOTOGEN. DG3000T
038206	46	1	MANIGLIA DG3000T