


047145 - MOTORE DUCAR DG5000T




img= - 047145

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
047131	3	2	PARAOILIO ALB. MOT. DG5000T
038211	9	2	RONDELLA SCARICO OLIO DG6500T
047135	13+14+16+17	1	PISTONE CPL. DG5000T
*047137		1	SEGMENTI DG5000T
*038084		2	ANELLO SPINOTTO DP 80 DPT 80
047133	22	1	VALVOLA ASPIRAZIONE DG5000T
038222	26	2	MOLLA VALVOLA DG6500T
038224	28	1	TAPPO MOLLA VALVOLA SCAR. DG6500T
038227	30	2	BILANCIERE VALVOLA DG6500T
038229	35	1	COLLETTORE MARMITTA DG6500T
047144	39	1	TUBO BENZINA DG5000T
047147	52	1	GUARNIZIONE TESTA DG5000T
038237	59	1	GUARNIZIONE COPER. VALVOLE DG6500T
047142	63	1	VENTOLA VOLANO DG5000T
047140	66	1	BOBINA ELETTRONICA DG5000T
047151	69	1	FLANGIA TERMICA DG5000T
047153	71	1	ASTA REGOLATORE GIRI DG5000T
047150	73	1	AVVIAMENTO CPL. DG5000T
038252	76	1	TUBO SFIATO MOTORE DG6500T
038599	79	1	CENTRALINA ELETTR. DP25 DP40 DP80 DPT80
038256	83	1	GUARNIZIONE FILTRO ARIA DG6500T

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
038209	8	2	VITE SCARICO OLIO DG6500T
038212	10	1	PRESSOSTATO OLIO DG 6500T
*047136		1	PISTONE NUDO DG5000T
*047138		1	SPINOTTO DG5000T
047132	15	1	BIELLA DG5000T
047134	23	1	VALVOLA SCARICO DG5000T
038223	27	1	TAPPO MOLLA VALVOLA ASP. DG6500T
038226	29	1	PIASTRA SUPP. VALVOLE DG6500T
038228	34	1	GUARNIZIONE COLLETTORE MARMITTA DG6500T
047139	38	1	CARBURATORE DG5000T
047146	46	1	GUARNIZIONE BASAMENTO DG5000T
047148	58	1	COPERCHIO VALVOLE DG5000T
047141	62	1	VOLANO MAGNETICO DG5000T
047143	64	1	TRASCINATORE DG5000T
047149	68	1	GUARNIZIONE FLANGIA TERMICA DG5000T
047152	70	1	GUARNIZIONE CARBURATORE DG5000T
038248	72	1	MOLLA RITORNO ACC. DG6500T
047155	75	1	FILTRO ARIA CPL. DG5000T
047154	78	1	MOLLA REGOLATORE GIRI DG5000T
038254	80	1	TAPPO ASTA LIVELLO OLIO DG6500T

* gli articoli con "*" sono componenti dell'articolo precedente - alcune componenti non sono in vendita. - © Brumar s.r.l 2020

047160 - CORPO MACCHINA GENERATORE DUCAR DG5000T



img= - 047160

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
047156	1	1	STATORE CPL. DI INDOTTO DG5000T
047157	7	1	TELAIO DG5000T
047159	9	2	ANTIVIBRANTE POST. MOTORE DG5000T
038186	12	1	RUBINETTO BENZINA DG3000T DG3000TB
047162	25	1	STAFFA SUPPORTO SERBATOIO DG5000T
047163	27	1	MARMITTA DUCAR DG5000T
047164	33	2	ANTIVIBRANTE MANIGLIA DG5000T
047166	36	1	REGOLATORE AUTOMATICO VOLTAGGIO DG5000T
047168	42	2	PIEDE TELAIIO DG5000T
038203	47	2	RUOTA MOTOGEN. DG3000T
038279	50	4	BOCCOLA MANIGLIA DG6500T

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
038258	2	1	SUPPORTO STATORE DG6500T
047158	8	2	ANTIVIBRANTE ANT. MOTORE DG5000T
038184	11	1	SERBATOIO CPL. DG3000T DG3000TB
047161	23	1	SUPPORTO FILTRO ARIA DG5000T
038267	26	1	GUARNIZIONE MARMITTA DG6500T
038269	29	1	SUPPORTO MARMITTA DG6500T
047165	34	1	PANNELLO CONTROLLO DG5000T
047167	41	1	COPERCHIO GENERATORE DG5000T
047169	43	2	ANTIVIBRANTE PIEDE TELAIIO DG5000T
047171	49	1	MANIGLIA DG5000T

* gli articoli con "" sono componenti dell'articolo precedente - alcune componenti non sono in vendita. - © Brumar s.r.l 2020